



# Wie vermeide ich Leitungsschäden?

## Checkliste

### Vor den Arbeiten

- Bei den zuständigen Leitungseigentümern (Elektrizitäts- und Wasserwerke, Swisscom, ...) anfragen, ob unterirdische Leitungen im Arbeitsbereich vorhanden sind
- Anfordern von Planauszügen, wenn Swisscom Leitungen vorhanden sind (<https://www.swisscom.ch/de/about/netz/anschluss/netzauskunft.html>)
- Markieren der Lage der Werkleitungen vor Ort
- Klare Arbeitsanweisungen für Aushubarbeiten

### Während der Arbeiten

- Nur in Gebieten arbeiten, für welche Pläne vorhanden sind
- Sondieren der Werkleitungen von Hand. Angaben zur Tiefe sind, sofern vorhanden, nur mit Vorsicht zu verwenden
- Schützen der freigelegten Werkleitungen

### Bei Problemen

- Beschädigungen in jedem Fall melden unter der Nummer 0800 800 800
- Einmessen der Schadstelle mittels GPS oder Bogenschnitt-Methode
- Fotografieren der Schadstelle inklusive Umgebungsfoto



Achtung - Gefahr durch Stromschlag!  
Kupferkabel können mit 190 Volt DC unter elektrischer Spannung stehen.