


## blue TV sur chaque appareil

(même lorsque vous êtes en déplacement)

L'application gratuite Swisscom blue TV vous permet de regarder la Live-TV, le Replay\* et vos enregistrements\* sur votre smartphone / tablette. Consultez le programme de télévision et enregistrez des émissions intéressantes pour plus tard même lorsque vous êtes en déplacement. Vous trouverez plus d'informations sur [www.swisscom.ch/tvapp](http://www.swisscom.ch/tvapp)



Vous pouvez télécharger les émissions avec  et les regarder ensuite même sans connexion Internet.

Et sur votre ordinateur: <http://tv.blue.ch>


## Affichez vos photos sur le téléviseur

Vous pouvez désormais visionner des films et des photos sur votre téléviseur.

> Créez un compte gratuit sous [www.mycloud.ch](http://www.mycloud.ch)

> Sélectionnez «Raccorder à la TV» en haut à gauche sous vos initiales

Vous pouvez désormais visionner sur le téléviseur les photos enregistrées dans myCloud:

> touche «**home**» > Apps > 

## Accès sans barrière

Nous prenons en charge les sous-titres, les audiodescriptions et les affichages en langue des signes. Ces services peuvent désormais être activés de manière centralisée et les émissions les proposant seront marquées visiblement.

> Touche «**home**» > Ecran > Accès sans barrière



Vous trouverez la notice relative à l'accessibilité sous: [www.swisscom.ch/TVaccessibility](http://www.swisscom.ch/TVaccessibility)

## Swisscom Box



(avec assistant vocal)



## Parlez à la télécommande

(Swisscom Box et Swisscom Box 21)

Vous pouvez rechercher par saisie vocale. Le microphone n'est actif que lorsque la touche est pressée. Tenez la télécommande à environ 30 cm de la bouche et parlez normalement dans le micro.


> Pressez et maintenez touche   
> formulez distinctement  
> puis relâchez touche 



Exemple:

> Pressez la touche  et dites: «Sélectionne RTS La 1ère»



Vous pouvez aussi saisir des termes de recherche : > touche «**option**» > «**ok**» > saisir un terme de recherche

## Swisscom Box 21

## Parlez à la Swisscom Box

(seulement Swisscom Box)

La Swisscom box est livrée avec les microphones en mode muet. Activez les microphones à l'aide du commutateur situé sur le côté de la Swisscom Box pour que l'assistant vocal fonctionne.



«Hey Swisscom, sélectionne RTS Espace2»

Votre Swisscom Box sommeille jour et nuit, même s'il y a du bruit. Vous pouvez lui conter les meilleures blagues. Elle ne réagit pas. Mais si vous dites «Hey Swisscom» elle se réveille et vous écoute attentivement. Dites-lui maintenant ce que vous voulez faire.

«Hey Swisscom, allume l'appareil Sonos»


Par exemple, vous souhaitez écouter de la musique depuis Spotify, visionner vos photos myCloud sur l'écran de télévision, ou encore rechercher votre émission préférée.

«Hey Swisscom, je voudrais regarder un policier»

Vous pouvez déclencher la box en passant à proximité, avant même de vous installer confortablement avec les popcorns.

«Hey Swisscom, augmente le volume s'il te plaît»



L'assistant vous donne plus d'infos sur les fonctions prises en charge et les directives relatives à la protection des données:  
> touche «**home**» >  > Voice Assistant

## Les LED et leur signification

(seulement Swisscom Box)



Voyant blanc – le téléviseur est en marche.



Illumination en blanc – La télécommande est en cours d'utilisation.



Voyant rouge au milieu – le téléviseur est en veille.



Voyant rouge à droite – le microphone est éteint.



Mouvement lumineux vert – l'assistant vocal écoute.



Mouvement lumineux bleu – l'assistant vocal réfléchit.



Clignotement bleu – l'assistant vocal parle.



Pulsation bleue – vers l'extérieur: vous connectez un appareil Bluetooth. vers le milieu: vous déconnectez un appareil Bluetooth.



Swisscom Box  
Swisscom Box 21

Comment  
utiliser  
Swisscom  
blue TV

# Fonctions essentielles

(Swisscom Box et Swisscom Box 21)

## Entrée HDMI

Activez cette touche:  
> touche «home» > ⚙ > TV-Box > Connecter la télécommande

## Dans une émission\*

Revenir 10 secondes en arrière: ⏮  
Mettre l'émission en pause ou reprendre le visionnage: ⏸  
Avancer de 30 secondes: ⏭  
Informations sur l'émission en cours: «ok»

## Dans le menu

Naviguer dans le menu: **touche cercle**  
Confirmer: «ok»  
Retourner à l'étape précédente: 1x brièvement «back»  
Retourner à l'émission en cours: 1x longuement «back»

## Commande vocale (plus d'infos au verso)

Maintenir la touche enfoncée pendant que vous parlez: 🗣

## Changer de chaîne

Zapper entre les deux dernières chaînes: 1x brièvement ⏪  
Liste des derniers contenus visionnés: 1x longuement ⏪  
Changer de chaîne: «P» ⬆

## Télétexte

## HbbTV

Plus que le télétexte – découvrez HbbTV, la télévision interactive.

## blue Video

Votre vidéothèque à la maison – louez et achetez des films et séries.



## Voyant LED

## Allumer/éteindre

## Couper le son

## Enregistrement\* (également en Replay)

Enregistrer l'émission: 1x brièvement ●  
Enregistrer la série: 2x brièvement ●●  
Regarder des enregistrements: 1x longuement ●●●

## TV Guide (programme TV électronique)

Ici, vous trouverez le programme TV en un coup d'oeil. Voyez ce qui passe à la télévision, enregistrez\* des émissions intéressantes ou démarrez des émissions en direct et en Replay\*.



Utilisez les touches ⏪ ⏩ pour passer d'un jour à l'autre, les touches ⏮ ⏭ et «P» ⬆ pour passer d'une page à l'autre.

## Option

Cette touche offre de nombreuses informations utiles, des possibilités de visualisation et de filtre, par exemple sélectionner une deuxième langue, les sous-titres, la liste de chaînes – essayez.

## Radio

## blue+

Plongez dans les univers de blue+ – ils sont regroupés ici pour vous.

## Sport

En direct – vous accédez ici directement à vos sports favoris.

## Une seule télécommande

Téléviseur en/hors – adapter le volume de la TV  
Activez la fonction sous:  
> touche «home» > ⚙ > TV-Box  
> Connecter la télécommande

## Home (écran d'accueil)

> Explorez les différents univers thématiques afin de créer votre propre configuration.  
> Accédez aux dernières émissions visionnées.  
> Prenez connaissance des programmes en cours sur vos chaînes préférées.  
> Découvrez des apps et des conseils intéressants.



Pour lancer directement des émissions, utilisez la touche: ⏭

## Paramètres

Les réglages sont accessibles dans le menu en haut à gauche:  
> touche «home» > ⚙



Des instructions détaillées sont disponibles sous  
[www.swisscom.ch/tv-reponses](http://www.swisscom.ch/tv-reponses)

## Replay\* nous arrêtons le temps pour vous

Le Replay vous permet de visionner et d'enregistrer des émissions sur les chaînes TV disponibles jusqu'à sept jours après leur diffusion. Activez Replay sous:  
> touche «home» > ⚙ > TV et Radio > 🔄 Replay > Activer

## Les listes de chaînes pour faciliter votre sélection

Vous pouvez créer des listes de chaînes, c.-à-d. intégrer ou supprimer des chaînes dont vous pouvez modifier l'ordre:  
> touche «home» > ⚙ > TV et Radio > Listes de chaînes TV  
> Créer une liste de chaînes



Dans My Swisscom, adaptez plus simplement les listes de chaînes: [www.swisscom.ch/login](http://www.swisscom.ch/login)  
> Swisscom blue TV > Gérer les chaînes TV  
> Créer nouvelle liste de chaînes

Choisissez votre liste de chaînes personnelles dans le TV Guide:  
> touche «option» > Changer la liste de chaînes

## Apps pas seulement sur le smartphone

YouTube, Netflix, Sky Sport, Redbull et bien plus encore sont déjà installés sur votre Swisscom blue TV. Jetez-y un coup d'oeil et testez les apps:  
> touche «home» > Apps

## Swisscom (Suisse) SA

Postfach  
3050 Bern  
[www.swisscom.ch/tvbox-aide](http://www.swisscom.ch/tvbox-aide)  
0800 800 800

\* La disponibilité et le contenu du Replay varient selon le type d'abonnement.