

Installare il WLAN-Booster

# La migliore WLAN per casa

(Français au verso)



Ulteriori informazioni:  
[www.swisscom.ch/wlanbooster](http://www.swisscom.ch/wlanbooster)

Swisscom (Svizzera) SA  
Contact Center  
CH-3050 Berna

[www.swisscom.ch](http://www.swisscom.ch)  
0800 800 800

06/2014 IT

**Start** Contenuto della confezione:

WLAN-Booster  
Alimentatore  
3 antenne WLAN  
Supporto  
Cavo Ethernet

**1** Internet è già configurato?

Per prima cosa è necessario installare e accendere l'Internet-Box.

**2** Fissare le 3 antenne.

1. Avvitare le antenne.  
2. Piegarle verso l'alto.

**3** Accendere il WLAN-Booster.

Collegare il cavo elettrico e premere il pulsante di accensione.

La configurazione del WLAN-Booster è così conclusa.

Sintesi dell'installazione

**4** Collegare il WLAN-Booster all'Internet-Box.

Per farlo utilizzare il cavo Ethernet in dotazione. Cavi Ethernet più lunghi sono disponibili negli Swisscom Shops.

**11** Facoltativo: è possibile fissare il supporto alla base dell'apparecchio.

È possibile ottimizzare ulteriormente la ricezione WLAN.

**10** Per farlo orientare le antenne verso l'esterno.

**5** Raccomandato: disattivare la WLAN dell'Internet Box.

Se l'Internet-Box e il WLAN-Booster non si trovano nella stessa stanza, potete lasciare accesa la rete WLAN.

- > Tramite il display dell'Internet-Box selezionare «WLAN» quindi «Spegner».
- > **Centro-Router:** premere sul tasto WLAN . Se non è più acceso, la WLAN è disattivata.

**9** Se il vostro apparecchio non dispone di WPS, inserire le informazioni WLAN e connettere manualmente.

Wi-Fi Network Name (SSID)  
XXX-XXXXX  
Access Key (Password)  
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX  
MAC: C12345678901

**8** Utilizzare il WPS per connettere in modo semplice gli apparecchi con il WLAN-Booster.

**7** Il WLAN-Booster dispone di una WLAN dual-band (2.4 GHz e 5 GHz).

**6** Attendere che le due spie LED WLAN si illuminino.

Il nome WLAN (SSID) e la password sono riportati sul lato inferiore del WLAN-Booster.  
Su [www.swisscom.ch/wlanbooster](http://www.swisscom.ch/wlanbooster) sono disponibili le istruzioni per la modifica di questi dati.

Premere per 2 secondi il tasto WPS del WLAN-Booster finché la LED Power lampeggia. Attivare in seguito il WPS sull'apparecchio da connettere.

Gli apparecchi collegati utilizzano automaticamente la banda WLAN migliore.