



Télécommande universelle infra rouge

Introduction

Dans certains cas, il peut être intéressant d'utiliser une télécommande universelle au lieu de la télécommande fournie avec votre TV-Box de Swisscom.

Logitech a récemment annoncé la fin de la production des télécommandes universelles infra rouge de la gamme «Harmony». Les télécommandes existantes continueront à fonctionner et Logitech indique que le support sera assuré. Les TV-Box de Swisscom (TV-Box (UHD), Swisscom Box et Swisscom Box 21) continueront donc de fonctionner avec les télécommandes Harmony. Par ailleurs, la plupart des télécommandes du constructeur «One for All» sont également compatibles avec les TV-Box de Swisscom.

Les informations ci-dessous vous permettront de programmer votre télécommande universelle infra-rouge.

Utiliser une télécommande universelle infra-rouge

Pour utiliser une télécommande universelle infra-rouge avec les TV-Box de Swisscom (TV-Box (UHD), Swisscom Box et Swisscom Box 21) vous devez acquérir un récepteur infra-rouge optionnel :

<https://www.swisscom.ch/fr/clients-privés/produits/tv/details.html/ip1800-infrarotempaenger-10203085>

Si vous disposez d'une télécommande infra-rouge programmable via une app ou un service en ligne, vous pouvez configurer votre télécommande en «injectant» les codes suivants (format «cff» pour Philips Pronto, qui peuvent être convertis au format adapté à votre télécommande).

Attention! Swisscom ne peut pas fournir de support pour le paramétrage de votre télécommande infra-rouge programmable. Si vous avez besoin d'aide vous devez contacter un installateur privé.

Codes pour décodeurs Swisscom blue TV au format cff

Touche Power

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche Muet

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

Touche Retour rapide

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0D3E

Touche Enregistrement

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0D3E



Touche Avance rapide

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche Saut en arrière

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

Touche Play/Pause

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche Saut en avant

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

Touche Back

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0D3E

Touche Chaine précédente

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

Touche Home

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D32

Touche Curseur haut

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0D3E

Touche Curseur bas

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C 0D32

Touche Curseur gauche

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0D3E

Touche Curseur droite

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

Touche OK

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche Guide

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche Option

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32



Touche Volume +

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche Volume -

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

Touche Chaîne +

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

Touche Chaîne -

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0D3E

Touche 1

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

Touche 2

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0D3E

Touche 3

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche 4

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0D3E

Touche 5

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

Touche 6

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0D3E

Touche 7

0000 006D 0000 000D 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche 8

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

Touche 9

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 0018 000C 000C 0018 0018 000C 0D32

Touche 0

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 000C
000C 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0D3E

**Touche Teletexte**

0000 006D 0000 000A 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0018 0018 0018 0018 0D3E

Touche Radio

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche Rouge

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018 000C 0D32

Touche Vert

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 000C 000C 0018 0018 0D3E

Touche Jaune

0000 006D 0000 000C 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 000C 000C 0018 000C 000C 000C 000C 0018 000C 0D32

Touche Bleu

0000 006D 0000 000B 000C 0018 0018 0018 0018 0018 0018 000C 000C 0018 0018 0018 0018
0018 0018 0018 000C 000C 000C 000C 0018 0D3E

Note:

Les touches «sélection de source du téléviseur» et «microphone» ne peuvent pas être utilisées avec une télécommande infra-rouge universelle.